

## راهنمای کاهش مصرف در جارو برقی



۱. در هنگام خرید جارو برقی، نوعی از آن را انتخاب نمایید که قدرتش متناسب با نیاز شما و دارای نشان استاندارد باشد.
۲. توجه داشته باشید جارو برقی همیشه کاملاً تمیز باشد و لوله‌های آن گرفتگی نداشته باشد تا فشاری به موتور آن وارد نیاید.
۳. کیسه جاروبرقی را باید همیشه قبل از پر شدن کامل عوض نمایید و فیلتر آنرا حداقل ۲ بار در سال شسته و یا تعویض نمایید.
۴. از جارو کردن آشغال‌های مرطوب، ته سیگار روشن و یا اشیاء بزرگ و تیز با جارو برقی خودداری کنید زیرا این اشیاء به موتور دستگاه خسارت وارد می‌نمایند.
۵. برای نظافت هر بخش از منزل باید از قدرت مناسب دستگاه استفاده کنید.
۶. پیش از باز کردن جارو برقی حتماً دوشاخه آن را از برق بیرون بکشید.
۷. از کار مداوم با جارو برقی جداً پرهیز کنید زیرا روشن بودن درازمدت (بیش از ۳۰ دقیقه) به موتور دستگاه فشار زیادی وارد می‌کند.
۸. حتی‌المقدور در زمان‌های اوج مصرف برق از جاروبرقی استفاده ننمایید.